

泉精器製作所 油圧パンチャー SH-70



ヘッド部内臓 (箱)



操作機

ヘッド部（中身）



専用工具A



ヘッド部 コマ交換方法



オス部の穴に専用工具Aを、入れ半時計廻りに回して緩める。

※緩まない場合は、専用工具Aを緩む方向へハンマーでたたく。



オス部取り外し

メス部のコマ交換の方法



メス部の、穴に六角レンチを刺し半時計廻りに回して緩める。
ボルトを外し、メス側のコマを外す。



4

互換表

コマサイズ	①10.5mm	②13.5mm	③17.5mm	④20.5mm
ボルトサイズ	3分	4分	5分	6分

※外す場合順番 オス部から先に行い次にメス部を取り換える。

※取り付け場合順番 メス部から先に行い次にオス部を取り換える。



5



6