

トロリー曲げ 加工機の使い方



準備



トロリー曲げ
ベンダー



BN抑え用
ベンダー



作り方



① トロリーへ
BNを入れて



BNの間に入るように
加工する



② ベンダーで抑える



若干潰して
両サイドを削る ↗



③ このような状態で
↙



④ なまし線を...



④ こんな感じで...



BNのボルト穴へ
(トローリー線の下側)



通して緊縛...



⑤ なまし線を通したら



がっちり縛らなくても
OK! ↑



写真のように
若干弛ませる



⑥ トロリー曲げベンダーをトロリーに挿入・・・



BNの元まできっちり
(写真はBS)



こんな感じで
きっちり曲げる



⑦ 両ベンダーを
上下に広げていく



余分な部分をカットして
完成！



1枚リンクが
入らないと困る